



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024



WAE 3600 XS01 DE
μ~230V~ /16A /50Hz T35
3680W MAX



Made in China



Art. 1294880 /0484770/0224

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG,
Seestr.1-3,D-72074 Tübingen

lectra technik ag, Blegistrasse 13, CH-6340 Baar
service@brennenstuhl.com

3726 XXXX

brennenstuhl®



WAE 3600 XS01 DE

- DE** Wi-Fi Steckdose mit Energiemessung
Bedienungsanleitung
- NL** Wi-Fi-stekkerdoos met energiemeting
Bruiksaanwijzing
- SE** Wi-Fi uttag med energimätning
Bruksanvisning
- EN** Wi-Fi socket with energy measurement
Operating Instructions
- ES** Toma de corriente Wi-Fi con medición de energía
Instrucciones de funcionamiento
- RU** Розетка Wi-Fi с функцией измерения энергии
Руководство по эксплуатации

Wi-Fi Steckdose mit Energiemessung

SICHERHEITSHINWEISE

- WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbefaufsichtigt mit dem Verspannungsgerät. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Fäden. Kinder untersuchen häufig die Gehäuse. Halten Sie Kinder fern vom Gerät fern. Es ist kein Spielzeug.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 14 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten und Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt und bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterrichtet werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nur in trockenen und staubfreien Umgebung.
- Betreiben Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Setzen Sie das Gerät keinen ungesicherten Einflüssen aus, wie:
 - Feuchtigkeit,
 - ständiger Sonneneicht,
 - Wärmestrahlung,
 - Kälte,
 - Vibrationen.

RUSSISCH! VERLETZUNGSGEFAHR

- Bei Such- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nicht-Beachten der Sicherheitsvorschriften verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erhöht die Gewährleistung / Garantie!
- Eine andere Verwendung als in dieser Anleitung beschrieben, führt zur Beschädigung des Gerätes. Nehmen Sie keine bauliche Veränderung am Gerät vor. Außerdem kann ein solcher Betrieb nicht gewährleistet werden.

ACHTUNG! STÖRUNGSABSCHEIDUNG

- Offen Sie nicht das Gehäuse. Das Gerät enthält keine zu wartenden Teile. Bei defekten Installationen Sie den Service. Arbeiten an Stromnetzen ausschließlich im spannungslosen Zustand durch eine Elektrofachkraft durchführen lassen. Das Gerät ist nicht zum Freischalten geeignet. Der Last ist nicht getrennt vom Netz getrennt.
- Nehmen Sie das Gerät bei schlechten Schichten nicht in Betrieb.
- Stellen Sie mehrere Wi-Fi Steckdosen nicht hintereinander.
- Ziehen Sie die Stützpfeile das Gerät sofort aus der Steckdose.
- Spannungslinien nur bei getrenntem Gerät.

ACHTUNG! BRANDGEFAHR

- Schließen Sie keine Endgeräte an das Gerät an, deren unbefugtes Licht (z. B. Blaulicht).
- Verwenden Sie kein Verdichtungsgerät.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose in der Nähe des angeschlossenen Gerätes angebracht, leicht zugänglich ist und das Gerät nicht abgedeckt betrieben wird.
- Die maximale Betriebslast beträgt 3600 W.
- Nicht hintereinander stecken.
- Bei Überlastung kann Brandgefahr oder Schaden am Gerät auftreten.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die Wi-Fi Steckdose dient ausschließlich dazu, in der Steckdose angeschlossene Verbraucher in trockenen Innenräumen ein- und auszuschalten.

INSTALLATIONSHINWEISE / ABSTAND ZU STÖRQUELLEN

Dieses Gerät arbeitet mit dem 2,4 GHz Wi-Fi Wi-Fi Protokoll. Die Reichweite in Gebäuden kann stark von der im Freifeld abweichen.

Außer der Sendeleistung und Empfangseigenschaften der Empfänger spielen (Umweltfaktoren wie z. B. Leitfähigkeit) nicht nur bauliche Gegebenheiten vor Ort eine wichtige Rolle.

Die Reichweite kann teilweise beträchtlich verringert werden durch:

- Wände aus Holz, Gips, Beton, Stahlbeton
- Nähe zu metallischen und leitenden Gegenständen
- Bestrahlungen z.B. in Mobiltelefonen (DECT-Telefone, Mobiltelefone, Funkkammer, Funkkammer, Funk-Netzstationen, Baby-Überwachungsgeräte)
- Nähe zu elektrischen Motoren, Trafo, Netzteilen, Computer

LIEFERUMFANG

- 1 x Wi-Fi Steckdose WAE 3600 XS01 DE
- 1 x Bedienungsanleitung


TECHNISCHE DATEN

Bestellungs-Produkt:	WAE 3600 XS01 DE
Art. Nr.:	1294800
Funk-Frequenz:	2,4 GHz WFI
Frequenzband:	2,412 - 2,484 GHz
Max. Sendeleistung:	< 100mW
Drahtlose EE-Standards:	IEEE 802.11b / g / n
Bestandteiltyp:	2500 - 50 Hz
Schaltleistung:	Max. 3600 W
Nennstrom:	16A
Umgebungs-temperatur:	0°C bis 35°C
Schutzart:	IP20

Gerät entspricht Schutzklasse I (Verschmutzung: 2, Nennimpulsspannung: 2500V, Übergangsspannungskategorie II, Betriebsspannung: 115, 230V, Betrieb: 1-phasige Abwärtsschaltung, Einphasenkonfiguration des Schaltgeräts, Risiko, Mikrointeraktion (u), Gleichstromtemperatur: 1°C/50/850, Zündungsfähigkeit nicht erforderlich, Anforderungen des nicht austauschbaren eingetragenen Schutzes: Überlastungschutz durch IC.

Technische Änderungen vorbehalten.

GERÄTEBERSICHT



LED Status:

- Blau: Die LED leuchtet, wenn das Gerät in den Modus.
- Rot: Das Gerät ist eingeschaltet (ON) leuchtet die LED.

FUNKTION

Die Wi-Fi Steckdose ist Teil des brennenstuhl® Connect Systems, das über die App brennenstuhl® Connect gesteuert wird. Die Wi-Fi Steckdose kann direkt mit dem Router verbunden werden.

Die Wi-Fi Steckdose enthält eine Software-Sicherung, sollte die Last der Steckdose zu A überschreiten, wird die Wi-Fi Steckdose zum Schutz überlastet oder Überhitzung ausgetriggert. Bitte stecken Sie den Verbraucher an der Wi-Fi Steckdose und schalten Sie die Wi-Fi Steckdose durch Drücken des Knopfes ein oder in der App wieder ein.

VORBEREITUNGEN

Schließen Sie die Wi-Fi Steckdose an eine leicht zugängliche Steckdose an. Die Wi-Fi Steckdose muss den technischen Daten der Wi-Fi Steckdose entsprechen (siehe „Technische Daten“). Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Leistungsaufnahme des Verbrauchers, den Sie an die Wi-Fi Steckdose anschließen wollen. Die maximale Betriebslast beträgt 3600 W.

APP / BRENNENSTUHL® CONNECT HERUNTERLADEN

Die Wi-Fi Steckdose wird über die App brennenstuhl® Connect gesteuert. Die App ist im App Store und im Google Play Store kostenlos erhältlich. Folgen Sie für das Herunterladen und die Installation den Anweisungen am Bildschirm.



INBETRIEBNAHME DER Wi-Fi STECKDOSE MIT MATTER

Um Ihr Gerät mit unserer brennenstuhl® Connect App zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie die brennenstuhl® Connect App.
- Bei erstmaliger Nutzung müssen Sie sich einen Account erstellen und anschließend in der App anmelden.
- Klicken Sie auf das „+“ Symbol am oberen rechten Bildschirm.
- Klicken Sie nun auf „Scannen“.
- Verzurren Sie den QR-Code in den QR-Code.
- Scannen Sie den QR-Code, welcher sich auf dem Produkt befindet.
- Folgt Sie nun den Anweisungen in der App. Sollten Sie Probleme bei der Installation unserer Geräte haben, werfen Sie bitte einen Blick in unsere FAQs oder wenden Sie sich an unseren Service.

Weitere Informationen zur Installation finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung unter www.brennenstuhl.com in Service Bereich.

KOMPATIBILITÄT ZU AMAZON ALEXA, GOOGLE ASSISTANT UND MATTER

Das Gerät ist kompatibel zu Amazon Alexa und Google Assistant. Für die Nutzung von Alexa, laden Sie sich den brennenstuhl® Connect Skill aus der Alexa App herunter und verbinden Ihre brennenstuhl® Connect Account damit. Für den Google Assistant werden Sie in der Google Home App auf „Anfragen“ -> „Gerät einrichten“ folgen Sie den Anweisungen in der App. Dieses Produkt ist kompatibel zum Smart Home Standard/Matter. Um ein Produkt mit „Matter“ zu verbinden, ist eine Smart-Home-Unterstützung. Welche die richtige ist, hängt von der oder den Plattformen ab, mit denen Sie Ihr Zuhause steuern möchten.

Wenn Sie die passende Softwarezentrale und Plattform ausgewählt haben, können Sie in wenigen Schritten unser Gerät mit der entsprechenden App verbinden. Folgen Sie dafür den Anweisungen in der App.

GERÄT REINIGEN

ACHTUNG! GEFAHR DURCH ELEKTRICHE SCHLAG! Vor dem Reinigen das Gerät vom Stromnetz trennen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt. Eindringende Flüssigkeit kann zu einem Kurzschluss führen.

- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Bei stärkerer Verschmutzung können Sie das Tuch leicht anfeuchten.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel. Andernfalls kann die Oberfläche und Beschichtung des Geräts beschädigt werden.
- Tuschen Sie das Gerät niemals in Wasser oder in anderen Flüssigkeiten.
- Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- Stellen Sie vor der nächsten Verwendung sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist.

ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclinghöfe entsorgen können.

Bitte beachten Sie die beim Produkt beigelegten Informationen zum Elektro- und Elektronikaltgeräten (EoA). Dieses finden Sie auch unter www.brennenstuhl.com.

SERVICE

Bei Fragen zum Produkt kontaktieren Sie uns unter service.brennenstuhl.com. Tel. 0800 48 72 074 (kostenlos).

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklären wir, die Firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagenhersteller WAE 3600 XS01 DE der Richtlinie 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung, 1294800.pdf

Dieses Gerät erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Alle Rechte vorbehalten.

Wi-Fi socket with energy measurement

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING! RISK OF DEATH AND ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN! Never leave children unattended with the packaging material. There is the danger of suffocation through ingestion or inhalation of small parts or films. Children often tend to underestimate the dangers. Keep the device away from children. It is not a toy.

- This device can be used by children from 8 years as well as persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided that they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the device and that they understand the resulting risks. Children must not play with the device. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Operate the device in a dry and dust-free environment only.
- Operate the device in an indoor environment only.
- Do not expose the device to unfavourable influences such as:
 - Humidity,
 - Constant sunlight,
 - Heat radiation,
 - Cold,
 - Vibrations.

CAUTION! RISK OF INJURY!

- We will not assume any liability for material damage or personal injury caused by improper handling or non-observance of the safety instructions! In such cases, the warranty/guarantee will become null and void!
- Any other use than those described in these instructions will lead to damage to the device. Do not undertake structural modifications to the device. Otherwise, safe operation cannot be assured.

ATTENTION! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Do not open the housing. The device does not contain any serviceable parts. In case of a malfunction, please contact the service. Have works at the power net work carried out by a specialised technician, in the de-energised condition only. The device is not suitable for isolation. The load is not separated from the mains galvanically.
- Do not connect the device if there is a visible damage.
- Do not connect several Wi-Fi sockets in series.
- In case of failures, unplug the device from the socket immediately.
- De-energised only when disconnected.

ATTENTION! RISK OF FIRE!

- Do not open the housing. The device does not contain any serviceable parts. In case of a malfunction, please contact the service. Have works at the power net work carried out by a specialised technician, in the de-energised condition only. The device is not suitable for isolation. The load is not separated from the mains galvanically.
- Do not connect several Wi-Fi sockets in series.
- In case of failures, unplug the device from the socket immediately.
- De-energised only when disconnected.

ATTENTION! RISK OF FIRE!

- Do not open the housing. The device does not contain any serviceable parts. In case of a malfunction, please contact the service. Have works at the power net work carried out by a specialised technician, in the de-energised condition only. The device is not suitable for isolation. The load is not separated from the mains galvanically.
- Do not connect several Wi-Fi sockets in series.
- In case of failures, unplug the device from the socket immediately.
- De-energised only when disconnected.

INTENDED USE

The Wi-Fi socket is only intended to switch on and off loads connected to the socket in dry indoor only.

INSTALLATION INFORMATION / DISTANCE TO SOURCES OF INTERFERENCE

This device works with the 2,4 GHz Wi-Fi Wi-Fi protocol. The reach within buildings may strongly differ from the one in open areas.

Apart from the transmission power and the reception properties of the receivers, environmental influences such as humidity and the structural situation on site play an important role.

The reach may be considerably reduced by:

- Walls made of wood, plaster, concrete, reinforced concrete
- Proximity to metal and conductive objects
- Broadband interference, e.g. in residential areas (DECT phones, mobile phones, radio headphones, radio speakers, radio weather stations, baby monitoring systems)
- Proximity to electric motors, transformers, power supply units, computers

SCOPE OF DELIVERY

- 1 x Wi-Fi socket WAE 3600 XS01 DE
- 1 x Operating Instructions

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Designation of the product: WAE 3600 XS01 DE
Art. no.: 1294800
Radio frequency: 2,4 GHz WFI
Frequency band: 2,412 - 2,484 GHz
Max. transmitting power: < 100mW
Wireless EE standard: IEEE 802.11b / g / n
Operating voltage: 230 V - 50 Hz
Switching power: Max. 3600 W
Nominal current: 16A
Ambient temperature: 0°C to 35°C
IP class: IP20

Device complies with protection class II, pollution 2, normal impulse voltage: 2500V, overvoltage category category I

Operating mode: 115, 230V, 50 Hz, 3-phase, single-phase disconnection, single load

Configuration of the switching device: relay, micro-interruption (u), Glow wire temperature (C): 650/850, End-of-circuit not required

Non-compliance of non-separable built-in protection: I, overload protection. Subject to technical changes.

DEVICE OVERVIEW



LED Status:

- If the LED flashes blue, the device is in learning mode.
- If the device is switched on (ON), the LED lights up.

FUNCTION

The Wi-Fi socket is part of the brennenstuhl® Connect system which is controlled via the brennenstuhl® Connect app. The Wi-Fi socket can be directly connected to the router.

The Wi-Fi socket contains a software fuse. If the load on the socket exceeds 16 A, the Wi-Fi socket will switch off to protect against overload or overheating.

Please unplug the connected device from the Wi-Fi socket and switch the Wi-Fi socket back on by pressing the button in the app.

PREPARATIONS

Connect the Wi-Fi socket to an easily accessible socket. The local meters place must comply with the technical data of the Wi-Fi socket (see „Technical data“). Before the commissioning, check the power consumption of the load that you want to connect to the Wi-Fi socket. The maximum capacity is 3600 W.

DOWNLOADING THE APP / BRENNENSTUHL® CONNECT

The Wi-Fi socket is controlled using the brennenstuhl® Connect app.

The app is available free of charge in the App Store and in the Google Play Store. For the download and the installation, follow the instructions on the screen.



COMMISSIONING THE Wi-Fi SOCKET WITH MATTER

To connect your device to our brennenstuhl® Connect app, proceed as follows:

- Open the brennenstuhl® Connect app.
- When using it for the first time, you must create an account and then log in to the app.
- Click on the „+“ symbol at the top right of the screen.
- Now follow the instructions in the app. If you have any problems installing our device, please take a look at our FAQs or contact our service team.
- Further information on installation can be found in the detailed operating instructions at www.brennenstuhl.com in the service area.

COMPATIBILITY WITH AMAZON ALEXA, GOOGLE ASSISTANT AND MATTER

The device is compatible with Amazon Alexa and Google Assistant. To use Alexa, download the brennenstuhl® Connect skill from the Alexa app and connect your brennenstuhl® Connect account to it.

For the Google Assistant, go to „Anfragen“ -> „Set up device“ in the Google Home app. Then follow the instructions in the app.

This product is compatible with the „Matter“ smart home standard.

To connect a product to „Matter“, a control center is required. Which one is the right one depends on the platform and platforms you want to use to control your home.

Once you have selected the right control center and platform, you can connect our device to the corresponding app in just a few steps. To do this, follow the instructions in the app.

CLEANING THE DEVICE

ATTENTION! RISK CAUSED BY ELECTRIC SHOCK!

- Before cleaning, separate the device from the power network. Make sure that no liquid penetrates the device. Periodically using liquid may cause a short circuit.
- Clean the device with a dry, non-abrasive cloth. In case of more serious contamination, you may slightly moisten the cloth.
- Do not use acetone-containing detergents for the cleaning.
- Otherwise, the surface and insulation of the device may be damaged.
- Never immerse the device in water or for any other liquids.
- Otherwise, the device may be damaged.
- Ensure that the device is completely dry before the next use.

DISPOSAL

The packaging is made of environmentally friendly materials which can be disposed of via the local recycling centres.

For possibilities of disposal of the used product, please contact your local or municipal administration.

When your product has come to the end of its working life, it should not be disposed of with the domestic waste in terms of environmental protection. Please dispose of correctly.

You can obtain further information on collection points and working from your competent administrative authority.

SERVICE

If you have questions concerning the product, please do not hesitate to contact us at service.brennenstuhl.com. Phone: 0800 48 72 074 (free of charge)

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, the Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, herewith declare that the remote system type WAE 3600 XS01 DE complies with the directive 2014/53/EU and 2011/65/EU. The complete text of the EU declaration of conformity is available at the following web address: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung, 1294800.pdf

This device complies with all legal, national and European requirements. All company names and product designations contained herein are trademarks of the respective owners.

All rights reserved.

Wi-Fi-stekkerdoos met energiemeting

VEILIGHEIDSHINWIJZINGEN

WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN GEVAAR VOOR ONGEVALLEN VOOR (KLEINE) KINDEREN! Laat kinderen nooit alleen achter met het verpakkingmateriaal. Er bestaat veringsgefahr door verslucken of inademing van kleine onderdelen of film. Kinderen onderschaten vaak de gevaren. Hou kinderen altijd uit de buurt van het toestel.

Het is geen speelgoed.

Dit toestel mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en onder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan van een volgg hebben gebogen over het veilig gebruik van het toestel en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

- Gebruik het toestel alleen in een droge en stofvrije omgeving.
- Gebruik het toestel alleen binnenshuis.
- Stel het toestel niet bloot aan aangetaste invloeden, zoals:
 - vochtigheid
 - constant zonlicht
 - warmtestraling
 - koude
 - vibraties.

FUNCTIE

De Wi-Fi-stekkerdoos wordt via de brennenstuhl® Connect-app bestuurd.

De app is gratis verkrijgbaar in de App Store en in de Google Play Store.

Volg de instructies op het scherm om te downloaden en te installeren.

VOORBEREIDINGEN

Stel de Wi-Fi-stekkerdoos aan op een gemakkelijk toegankelijke stekkerdoos.


De lokale nettoegankelijkheid moet overeenkomen met de technische gegevens van de Wi-Fi-stekkerdoos (zie „Technische gegevens“). Controleer voor de ingebruikname het stroomverbruik van de consument waarvan u de Wi-Fi-stekkerdoos wilt aansluiten. Het maximale vermogen is 3600 W.

APP / BRENNENSTUHL® CONNECT DOWNLOADEN

De Wi-Fi-stekkerdoos wordt via de brennenstuhl® Connect-app bestuurd.

De app is gratis verkrijgbaar in de App Store en in de Google Play Store.

Volg de instructies op het scherm om te downloaden en te installeren.



Google, Google Play en Google Home zijn handelsmerken van Google LLC. Google Assistant is niet beschikbaar in bepaalde landen.

Apple en de App Store zijn handelsmerken van Apple Inc. De App Store is een dienst van Apple Inc. Amazon, Alexa en de Echo zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen.

LEED OP GEVAAR VOOR LESELI

- Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële schade of persoonlijke letels die door onbedachtzaam gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies zijn ontstaan in draadloze apparaten van de draadloze apparaten / garantie!
- Elektronisch toestel kan beschadigd worden door overbelasting van het toestel. Breng geen structurele wijzigingen aan het toestel aan. Anders kan een veilig gebruik niet worden gegarandeerd.

OPGELET! RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN!

- Open de behuizing niet. Het toestel bevat geen onderdelen die onderhoud nodig hebben. Heten in geval van een storing contact op met de serviceafdeling. Werkzaamheden aan het toestel moeten alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in een gereguleerde toestand.
- Het toestel is niet geschikt om te worden ingesloten. De last is niet gemakkelijk afschakelen van het toestel.
- Neem het toestel niet in gebruik als u zichtbare schade is.
- Stek meerdere Wi-Fi-stekkerdoos niet in elkaar.
- Bij ontbreken dient u onmiddellijk de stekker van het toestel uit het stopcontact te trekken.
- Koppel de stroomtoevoer alleen los als de stekker uit het stopcontact is getrokken.

OPGELET! BRANDGEVAAR!

- Stel geen eindapparaten op het toestel waarvan het onbeheerd inschakelen brand of andere schade (bv. stroomknip) kan veroorzaken.
- Schakel het toestel niet ongevoerd toe of toe van de stroom.
- Gebruik geen verlengkabel.
- Zorg ervoor dat de stekkerdoos zich in de buurt van het aangesloten toestel bevindt, gemakkelijk toegankelijk is en dat het toestel niet afgedekt wordt bedekt.
- Vermijd overbelasting van het toestel.
- Overbelasting kan leiden tot brandgevaar of schade aan het toestel.
- Het maximale vermogen is 3600 W.
- Stek niet achter elkaar.

CORRECT GEBRUIK

De Wi-Fi-stekkerdoos wordt uitsluitend gebruikt voor het in- en uitschakelen van verbruikers die op het stopcontact zijn aangesloten in droge binnenruimtes.

INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE / AFSTAND TOT STORINGSBRONNEN

Dit toestel werkt met het 2,4 GHz Wi-Fi Wi-Fi-protocol. De reikwijdte in gebouwen kan sterk verschillen van die in een open ruimte.

Naast het zendvermogen en de ontvangstkarakteristieken van de ontvangers spelen omgevingsfactoren zoals vochtigheid en belangrijke rol, naast de structuurelementen van de ruimte.

De reikwijdte kan in sommige gevallen aanzienlijk worden beperkt door:

- Muren van hout, gips, beton, gewapend beton
- Nabijheid van metalen en geleidende voorwerpen
- Breedbandinterferentie, bijvoorbeeld in woonwijken (DECT-telefoons, mobiele telefoons, draadloze hoofdtelefoons, draadloze luidsprekers, draadloze versterkers, babyfoon)
- Nabijheid van elektromotoren, transformatoren, voedingen, computers

LEVERINGSOMVANG

- 1 x Wi-Fi-stekkerdoos WAE 3600 XS01 DE
- 1 x Bedieningshandleiding

TECHNISCHE GEGEVENS:

Productomschrijving:	WAE 3600 XS01 DE
Artikelnummer:	1294800
Radiofrequentie:	2,4 GHz WFI
Frequentieband:	2,412 - 2,484 GHz
Max. zendvermogen:	< 100mW
Draadloze EE-normen:	IEEE 802.11b / g / n
Bestanddeeltyp:	230V - 50Hz
Schakelvermogen:	Max. 3600 W
Nominale stroom:	16A
Omgevings-temperatuur:	0°C tot 35°C
Bestemmingsklasse:	IP20

Apparaat komt overeen met beschermingsklasse I, bescherming: 2, normale impulsspanning: 2500V

Overgangs

